



配件列表

1	截止閥	2	過濾器
3	球閥	4	限位桿
5	一字型球閥 (排空氣用)	6	過濾器
7	截止閥		

操作說明

1. 閥門全開：將 ① 截止閥，打開 1 圈(不可完全關閉)，③ 球閥全開，⑦ 截止閥全開。
2. 若要擋住一次側的壓力：請關閉 ⑦ 截止閥，③ 球閥保持開啟，閥門會緩慢關閉，預防水錘產生。
3. 若要擋住二次側的壓力：請關閉 ③ 球閥，⑦ 截止閥保持開啟，閥門會緩慢關閉，預防水錘產生。
4. 調整流量：調整限位桿(四角頭對邊 16)，順時鐘往下調整是減小流量，反之增加流量。

※限位桿的功能僅做微調流量，不是拿來關斷使用。