



自動釋氣閥拆裝清潔手冊



問題：當自動釋氣閥的排氣孔會噴水，有可能是雜質堵塞在氣嘴及排氣塞，導致無法密封漏水。

處理步驟：

1. 先將自動釋氣閥入口端的關斷閥關閉。
2. 將上蓋與本體固定的螺絲平均對角拆除，
3. 把上蓋組取出，所有零件都在上蓋內側，留意固定連桿機構的 2 根銷不要脫落遺失。
4. 檢視並清潔氣嘴及排氣塞。
5. 完成清潔後，先將閥體內部水舀掉，方便上蓋組安裝組回。
6. 螺絲全部鎖固後，將關斷閥打開一點點，會有空氣排氣的聲音。
7. 直到空氣排完後，且排氣孔沒漏水，表示清潔完成，並檢視上蓋與本體間有無洩漏，再把關斷閥全開。

※拆的過程中，閥內的壓力會洩漏釋放，因為閥內還有水，浮球會產生浮力，螺絲拆掉時，上蓋組可能會彈起，請留意。

