



1、工作介質：

水，0℃～80℃；如需使用在其他場合，請與工廠聯繫。

2、工作壓力：0～10 kgf/cm²

3、安裝注意事項：

- 1) 自動釋氣閥應該垂直安裝；
- 2) 安裝時請注意要安裝在管路的最高點；
- 3) 自動釋氣閥進水端建議安裝閘閥或球閥，方便排氣閥的拆裝維護；
- 4) 接通管路試水，在系統初始運行時，自動釋氣閥應能順利排出系統內的空氣，在系統正常運行時，應能及時排出從系統介質中析出的氣體；在系統放水時，能吸入空氣以破除真空，保護系統設備
- 5) 調試完畢。