



配件列表

1	球閥	2	球閥
3	過濾器	4	壓力錶(一次側壓力)
5	持、背壓器	6	球閥
7	截止閥		

操作說明

1. 關閉持壓閥入口端之閘閥，確認持壓閥出口端無壓力；
2. 檢查 1、2、6 球閥是否為開啟狀態；
3. 將 7 球閥 (流量調節用) 打開半圈，不可關閉；
4. 把 5 持壓器的調壓螺絲，順時針旋緊，預先壓縮內部彈簧；
5. 緩慢開啟持壓閥入口端之閘閥，使流體壓力進入閥內；
6. 此時入口端系統壓力若高於設定壓力，逆時針方向旋鬆 5 持壓器之調壓螺絲；若低於設定壓力，則順時針方向旋緊 5 持壓器之調節螺絲。
7. 調節完畢，開始試水。