


全流量底閥 14" 以上 操作手冊



零件列表

1	閥體	5	閥座
2	芯桿	6	濾網
3	閥蓋	7	洗桿
4	墊圈	8	底盤

注意事項

1. 安裝前請先拉動洗桿⑦，會微微頂起芯桿②，確認芯桿活動順暢。
2. 若全流量底閥有洩漏情形，可能為異物雜質在閥蓋③、墊圈④之間，影響密封性。
可拉動洗桿⑦，利用水重力逆流沖洗墊圈。

※由於管徑越大，水重越重，僅靠人工出力拉洗桿會拉不動，建議使用鋼鍊連結洗桿，要拉動時，利用小金剛吊架或捲揚機操作。